



ZESTAWIENIE PRZEKROŃ	
nr pos.	pos. nr
0.01	pos. 01
0.02	pos. 02
0.03	pos. 03
0.04	pos. 04
0.05	pos. 05
0.06	pos. 06
0.07	pos. 07
0.08	pos. 08
0.09	pos. 09
0.10	pos. 10
0.11	pos. 11
0.12	pos. 12
0.13	pos. 13
0.14	pos. 14
0.15	pos. 15
0.16	pos. 16
0.17	pos. 17
0.18	pos. 18
0.19	pos. 19
0.20	pos. 20
0.21	pos. 21
0.22	pos. 22
0.23	pos. 23
0.24	pos. 24
0.25	pos. 25
0.26	pos. 26
0.27	pos. 27
0.28	pos. 28
0.29	pos. 29
0.30	pos. 30

1. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 2. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 3. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 4. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 5. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 6. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 7. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 8. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 9. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 10. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA
 11. WYPEŁNIENIE WYCIEMIENIA

rzut parteru
 ± 0.00 = 1.90 n.p.m.

redan
 BUDOWLANI I PROJEKTOWANIE
 UL. WAPILEK 10A, 01-651 WARSZAWA
 TEL. 22 626 10 10
 WWW.REDA.NET.PL
 NADZORCA INŻYNIERSKI
 ZAKŁAD PROJEKTOWY I BUDOWLANI
 W WARSZAWIE
 KANCELARIA INŻYNIERSKA
 UL. WAPILEK 10A, 01-651 WARSZAWA
 TEL. 22 626 10 10
 WWW.REDA.NET.PL
 NADZORCA INŻYNIERSKI
 ZAKŁAD PROJEKTOWY I BUDOWLANI
 W WARSZAWIE
 KANCELARIA INŻYNIERSKA
 UL. WAPILEK 10A, 01-651 WARSZAWA
 TEL. 22 626 10 10
 WWW.REDA.NET.PL

