

Oznaczenia na rysunku

T	Czujka temperatury	S1	Puszki łączeniowe S1, S2, S3
START	Przycisk Start uruchamiający gaszenie		Przewód HDGS 1x2x1 mm2
STOP	Przycisk Stop wstrzymujący gaszenie		Przewód YnTKSY 1x2x1 mm2
	Sygnalizator wstępny (wew.)		Przewód HDGS 3x2,5 mm2
	Sygnalizator ewakuacyjny (wew.)	1,2,....	Numery przewodów
	Sygnalizator ostrzegawczy (zew.)	1/2	Opis czujki (nr linii/nr czujki)

Lista przewodów:

0	Przewód HDGS min.3x2.5 – zasilanie z rozdzielni nn z osobnego obwodu opisanego ZASILANIE CENTRALI SUG zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym jednofazowym 30 mA i wyłącznikiem samoczynnym 6A
1	Przewód YnTKSY 2x1 – do czujek na linii pierwszej wewnątrz pomieszczenia
2	Przewód YnTKSY 2x1 – do czujek na linii drugiej wewnątrz pomieszczenia
3	Przewód HDGS 2x1 – do przycisku START na zewnątrz pomieszczenia
4	Przewód HDGS 2x1 – do przycisku STOP na zewnątrz pomieszczenia
5	Przewód YnTKSY 2x1 – doprowadzić do puszki S1, sygnał o spadku ciśnienia w butli
6	Przewód YnTKSY 2x1 – doprowadzić do puszki S1, sygnał o wyzwoleniu środka gaśniczego
7	Przewód HDGS 2x1 – doprowadzić do puszki S1, sygnał do sterowania siłownikiem elektromagnetycznym SUG
8	Przewód HDGS 2x1 – do sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnątrz bronionego pomieszczenia SYGNALIZATOR (alarm wstępny I STOPNIA)
9	Przewód HDGS 2x1 – do sygnalizatora optycznego wewnątrz bronionego pomieszczenia SYGNALIZATOR EWAKUACJA: (Automatyczne gaszenie. Opuścić pomieszczenie)
10	Przewód HDGS 2x1 – do sygnalizatora optycznego na zewnątrz bronionego pomieszczenia SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY: (Uwaga Gaz!, nie wchodzić)
11	Przewód YnTKSY 5x2x0,8 – sygnał pozaru I stopnia doprowadzić do puszki S2; sygnał do systemu SAP
12	Przewód YnTKSY 5x2x0,8 – sygnał uszkodzenia ogólnego doprowadzić do puszki S2; sygnał do systemu SAP
13	Przewód YnTKSY 5x2x0,8 – sygnał wyzwolenia środka gaśniczego doprowadzić puszki S2; sygnał do systemu SAP
14	Przewód YnTKSY 5x2x0,8 – sygnał zablokowania wyzwolenia środka doprowadzić do puszki S2; sygnał do systemu SAP
15	Przewód HDGS 2x1 – doprowadzić do puszki S4, sygnał do sterowania klapą odciążającą
16	Przewód YnTKSY 5x2x0,8 – przekaźnik programowalny P2 doprowadzić do puszki S3
17	Przewód YnTKSY 5x2x0,8 – alarm ogólny doprowadzić do puszki S3
18	Przewód HDGS 2x1 – doprowadzić do central wykrywczo-sterujących zasianie 24V
19	Przewód YnTKSY 1x2x0,8 – sygnał uszkodzenia ogólnego zasilacza doprowadzić do puszki S2;

NAZWA PROJEKTU

ADAPTACJA BUDYNKU
PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 35c
NA POTRZEBY ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI

72-600 Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35c, dz. nr 553/ 5, 553/ 13
powiat Świnoujście, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR

Gmina Miasto Świnoujście
72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/ 5
woj. zachodniopomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ZBIGNIEW MIKE
grupa MSHarchitekci
71-147 Szczecin, ul. Mickiewicza 130B/U1
tel / fax (+48) 91 4853760
e-mail: biuro@zbigniewmike.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Systemy Przeciwpożarowe Sp. z o.o.
al. Powstańców Wielkopolskich 63
70-130 Szczecin; POLSKA
tel / fax (+48) 91 4853760
e-mail: info@newfire.com.pl

BRANŻA

PRZECIWPOŻAROWA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT PRZETARGOWY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż.Marcin Sławiński
upr. bud. nr ZAP/0107/PWOS/10

OPRACOWAŁA

mgr inż. Paweł Jeruzel

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Eugeniusz Kasprzak
Upr. bud. nr 71/Sz/2000

NAZWA RYSUNKU

Rozmieszczenie elementów i urządzeń instalacji wykrywczo-sterującej.

DATA	NR PROJEKTU
STYCZEŃ 2016	M-049
FORMAT / SKALA	NR RYSUNKU
1:50	02

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright

65 mm