

- Notatki:
- 1. Instalacje prowadzić natynkowo
  - 2. Przewody instalacji z rur miedzianych
  - 3. Zdemontować schody pod oknem w pokoju nr 1 przed montażem grzejnika
  - 4. Zdemontować zabudowe meblową pod oknem w pokoju nr 2 przed montażem grzejnika
  - 5. Każdy z grzejników posiada osobny powrót c.o. opomiarowany, sposób i miejsce opomiarowania uzgodnić z ZGM Świnoujście

zdemontować schody podokienne przed montażem grzejnika

dn 15 natynkowo

miejsce włączenia powrotu c.o. do instalacji zbiorczej

dn 15 natynkowo

POKÓJ 2  
19,40 m<sup>2</sup>

G3

POKÓJ 1  
15,95 m<sup>2</sup>

G2

PRZEDPOKÓJ  
3,70 m<sup>2</sup>

KUCHNIA  
10,23 m<sup>2</sup>

G1

Zdemontować zabudowe meblową podokienną przed montażem grzejnika

Kocioł Vaillant Turbo

dn 22 zejście w dół

A		16.06.2014	????
Rewizja		Data	Informacje
miejsc.		mgr inż. Damian Firlej	Inwestor:
Szczecin		Projektował	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
skala	Wydruk	Sprawdzający	
1:20	A3		
adres:		temat:	Rys. nr
Piłsudskiego 10/6 Świnoujście		Instalacja c.o.	ZGM/PIL/I/1