



Notatki:

1. Gruntownie wyczyścić przewody kominowe przed montażem przewodów spalinowych i nasad wentylacyjnych
2. Przejście przewodów przez ściany w tulejach ochronnych
3. Zamontować nawiewniki w oknach plastikowych

Przewód spalinowy koncentryczny 80/125 podłączony do kominia i wyprowadzony ponad dach budynku, odprowadzić kondensat do kanalizacji

C	30.06.2014	kocioł w łazience
B	28.06.2014	zmiana
A	20.06.2014	podłączenia kotła
Revizja	Data	????? Informacje
Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu		
Projektował	mgr inż. Damian Firlej	
Sprawdzający	mgr inż. Konrad Jabłoński	
temat: Wentylacja i instalacja gazowa w kuchni i łazience		
adres: Norweska 2/3 Świnoujście		
skala	Rys. nr	Wydruk
1:20	ZGM/NO2-3/K/2	A4