



## ZAMUROWANIA

Stan istniejących podłączeń poszczególnych kanałów wentylacyjnych w kominach murowanych:

- 1 - lokal nr 4 (I p.), wentylacja łazienki
- 2 - lokal nr 4 (I p.), spalinyowy łazienka
- 3 - lokal nr 1 (parter), wentylacja kuchni
- 4 - lokal nr 1 (parter), dymowy do pieca kaflowego

1. Isniące łynki ściennne i sufitowe przetrzeć i uzupełnić.
2. Zetrwać kasety styropianowe, zetrwać gładzie.
3. Podłogi i posadzki rozrwać, usunąć zasypek stropową.
4. Rozetrwać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami oraz okno w WC.
5. Zdemontować przybory sanitarne.
6. Nadproża z belek stalowych obetonowanych (beton C16/20) lub nadproża - żelbetowe prefabrykowane.

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"**

# DOZA ZAKUPČINI PODACI/ANITA