



Detal- montaż blachy trapezowej-pas nadrynnowy



KRYCIE

Blachę trapezową należy mocować do łąt drewnianych za pomocą wkrętów samowiercących. Ilość wkrętów na 1m² w strefie środkowej ma wynosić 5 szt. w pasach narożnych 8 szt. Mocowanie blach trapezowych w zakładach poprzecznych powinno być na każdej fali dolnej. Zakłady poprzeczne układać na każdej fali dolnej na 2/3 i 3/5 długości zakładu

Pas nadrynnowy



BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt:	Budynek Szkoły	Data:	2018
Temat:	Detal - blacha trapez - pas nadrynnowy	Rys. nr:	13
Adres:	Świnoujście ul.Niedziałkowskiego 1.	Skala:	1:10
Inwestor:	Urząd Miasta Świnoujście		
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski		
Projektant:	Mirosław Piórkowski UAN/7210/1039/88		